シリアル・イーサーネットコンバーター TK-1810 説明書

■目次

1	概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3	添付品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
4	仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
5	コネクタの用途 ・・・・・・・・・・・・・	4
6	LED表示 ・・・・・・・・・・・・・・・	5
7	設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
8	設定アプリケーションによる設定について ・・	6
9	ATコマンドによる設定について ・・・・・	6
10	接続設定例 ・・・・・・・・・・・・・・・	7



■1 概要

◇本装置は、シリアル(RS-232C)通信を、イーサーネット(100BASE-T)に変換し、データのやりとりを行います。 ◇シリアル通信ケーブルをイーサーネットに変換し、延長するだけでなく、モデムやTAを使用して、

アナログ電話回線やISDN回線を経由して通信する機器を、イーサーネットに変更し易い設定を用意しています。

■2 特長

◇設定により、モデム/TAエミュレーション機能を使用可能です。

モデムやTAの代わりに本装置を使用し、イーサーネットを利用したデータ通信に置き換えることが可能です。 ※一部のコマンドは変更いただくか、本装置のファームウエアのカスタマイズ(有償)が必要になる場合があります。 ◇PPPoE認証(CHAP)に対応しています。

※別途、インターネット契約やプロバイダー契約が必要です。

◇1回路のリレー接点出力を内蔵し、制御コマンドや、通信状態に応じてON/OFFが可能で、外部機器の制御に使用できます。 ◇定格電源電圧5Vや24V仕様、または、基板のみをご用意できます。

◇Windows7とWindows10で動作する設定アプリケーション(COMポートドライバー付)を、無償ダウンロードいただけます。 ※Windows7でCOMポートドライバーを使用する場合は、自動更新または「Windows Update」で最新の状態にされるか、 更新プログラム(KB3033929)のインストールが必要です。

■3 添付品

使用説明書(本書) ×1 ACアダプター ×1

■4 仕様

◇使用環境

動作温度範囲	•••••	-10℃~60℃(氷結および結露のないこと)
動作湿度範囲	•••••	5%RH~85%RH

◇電源部

電源電圧範囲 •••••	DC9V~15V(定格:DC12V)
サージ電流耐量 ・・・・・・・	$3A(8/20\mus)$
エネルギー耐量 ・・・・・・・	200mJ(2ms)
消費電流 •••••	100mA以下(DC12V、リレー接点出力ON)

◇シリアルインターフェース部

コネクタ ・・・・・・・・・・・・・・・	D-SUB9P(オス)
通信速度 •••••	75/ 110/ 150/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400 bps
フロー制御 ・・・・	ハードウェア(RTS/CTS)/なし
データ長 ・・・・・・・・・・・・	8ビット
パリティビット ・・・・・・・・・・	偶数/ 奇数/ なし
ストップビット ・・・・・・・・・	1ビット、2ビット

◇イーサーネットインターフェース部

२२७४	RJ-45(8Pモジュラージャック)	
通信速度 ••••••	10Mbps/100Mbps(自動認識)	
通信手段 •••••	TCPクライアント、TCPサーバー	
その他 ・・・・・	DHCPクライアント、DNSクライアント、PPPoEクライアント	

◇リレー接点出力部

定格電上	•••••	AC250V、DC30V
定格電流	•••••	N.O. 接点:5A、N.C. 接点:3A

◇その他

図4-1 外形寸法図















LED1

■5 コネクタの用途

本装置には、LANケーブル接続用モジュラージャック(CN1)、RS-232Cケーブル接続用D-SUB9ピン(メス)コネクタ(CN3)、 電源用の ϕ 2. 1(センタープラス)ACアダプタージャック(CN5)や、リレー接点出力用コネクタ(CN6)があります。 ※ファームウエア書き込み用コネクタ(CN4)は、使用しないで下さい。

No.	信号名	備 考
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4		№5と接続し、75Ω+1nFを経由してシールドに接続してあります。
5		No.4と接続し、 "
6	RX-	
7		No.8と接続し、75Ω+1nFを経由してシールドに接続してあります。
8		No.7と接続し、 "

CN1 IEEE802. 3uインターフェース RJ-45モジュラージャック

CN3 RS-232Cインターフェース D-SUB9ピン(オス)コネクタ

No.	信号名	備 考
1	DCD(キャリア検出入力)	
2	RxD(受信データ入力)	
3	TxD(送信データ出力)	
4	DTR(データ端末準備完了出力)	
5	SG(信号グランド)	
6	DSR(送信データあり入力)	
7	RTS(送信要求出力)	
8	CTS(送信許可入力)	
9	RI(被呼検出入力)	

CN5 電源入力 φ2.1(センタープラス)DCジャック

No.	信号名	備考
1	+	
2	_	

CN6 リレー接点出力 ネジ式端子台(7.62mmピッチ)

No.	信号名	備 考
1	a接点	リレー接点出力がONで、No.1とNo.3が短絡します。
2	b接点	リレー接点出力がOFFで、No.2とNo.3が短絡します。
3	コモン	

■6 LED表示

本装置には、赤色の電源モニター(LED1)、橙色のPPPoE認証モニター(LED2)、緑色の接続モニター(LED3)と、 黄色のシリアル送信モニター(LED4)があります。

また、LANケーブル接続用モジュラージャック(CN1)にも、イーサーネットリンク(緑色)やアクティビティ(橙色)モニターがあります。

○赤色の電源モニター(LED1)

リレー接点出力のON/OFFと、エラー状態によって変化します。

リレー接点出力がONのときは点灯、リレー接点出力がOFFのときは1秒周期で点滅し、

エラー発生中は、リレー接点出力のON/OFF状態に関係なく、0.2秒周期で点滅します。

エラーの要因は、DHCPサーバー、DNSサーバーやTCPクライアント接続先が見つからない場合になります。

○橙色のPPPoE認証モニター(LED2)

PPPoE認証状態によって変化します。

PPPoE認証が開始されていないときは消灯、PPPoE認証手順を実行しているときは1秒周期で点滅、

PPPoE認証が成功すると点灯し、PPPoE認証が失敗すると0.2秒周期で点滅します。

○緑色の接続モニター(LED3)

TCP接続とシリアル受信バッファ状態によって変化します。

・TCP接続していない間

シリアル受信バッファが空のときは消灯、シリアル受信バッファにデータがあるときは点灯し、

TCPクライアント接続を実行しているときは、シリアル受信バッファ状態に関係なく、1秒周期で点滅します。

TCP接続中の間

シリアル受信バッファが空のときは点灯し、シリアル受信バッファにデータがあるときは消灯します。

○黄色のシリアル送信モニター(LED4)

シリアル送信バッファ状態によって変化します。

シリアル送信バッファが空のときは消灯し、シリアル送信バッファにデータがあるときは点灯します。

■7 設定について

本ユニットには、ディップスイッチ設定とフラッシュメモリー設定があります。 ※ディップスイッチ設定は、ケースの蓋を外す必要があります。

〇ディップスイッチ設定

表7-1 ディップスイッチ(S1)設定

No.	機能	O N	OFF	備考
1	起動設定番号	設定1	設定0	起動時に、2通りの設定を選択できます。
2	イーサーネット設定	許可	禁止	イーサーネットから、設定用ポート番号での接続を許可します。
3	エスケープ制御	許可	禁止	シリアルポートにエスケープキャラクタ(+、+、+)を送ると、 コマンドモードに移行します。
4	モード選択	モデム/TA エミュレーション	無手順	モデム/TAのようなコマンドのやりとりで、TCPクライアント 接続や、TCPサーバー接続を行います。

※出荷時は、No.2のみONにしています。

PPPoE認証を使用される場合は、パスワードを設定(「AT%P」コマンド)いただくことを推奨します。

未登録IPアドレス切断設定(「AT#B」コマンド)が可能であれば、合わせての使用をご検討下さい。

※起動時に、No.3とNo.4を両方ONにしていると、工場出荷時の設定になり、全LEDが点灯したままになります。

No.3かNo.4の何れかをOFFにすると起動します。

○フラッシュメモリー設定

フラッシュメモリーの設定は、当社提供の設定アプリケーション(当社ホームページより無償ダウンロード可能)で行うことができます。 また、ターミナルソフト(フリーソフト「Tera Term」等)を使用し、AT コマンドにて設定を行うことができます。 本書では、AT コマンドの内容説明は省略致します。詳細は、別途「リファレンスマニュアル」を参照して下さい。 「リファレンスマニュアル」は当社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

■8 設定アプリケーションによる設定について

当社にて TK-1810 の設定アプリケーションを無償提供しております。当社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 設定アプリケーションの操作・内容説明は「TK-1810 設定ソフト マニュアル」をご参照して下さい。 「TK-1810 設定ソフト マニュアル」は当社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

■9 ATコマンドによる設定について(ターミナルソフト使用)

ディップスイッチ設定により、一般的なパソコンから、設定の参照変更が可能です。

・イーサーネットインターフェースから本機能を使用するときは、HUBを経由して、LANケーブルでパソコンに接続して下さい。 さらに、パソコンでターミナルソフトを使用できるようにし、

TCP/IP、ホスト:192. 168. 0. 244、TCPポート:11999、サービス:その他にして下さい。

※ホストIPアドレスは、DHCPサーバーがある環境ですと、DHCPサーバーから受け取ったIPアドレスになります。

・シリアルインターフェースから本機能を使用するときは、クロスケーブルでパソコンに接続して下さい。

さらに、パソコンでターミナルソフトを使用できるようにし、

9600bps、8ビット、パリティなし、1ストップビット、RTS/CTSによるハードウェアフロー制御にして下さい。

※ディップスイッチNo.4をONにして下さい。

※全てのコマンド操作は、「AT&W」を行なわない限り、電源を切ると失われます。

※上記の値は出荷時設定の場合になります。

■10 接続設定例

○PPPoE認証を使用しない場合(TCPサーバーモードを使用する場合は、ルーターにIPパスフィルター設定が必要です)

- ・「AT&F」コマンドを送り、工場出荷時の設定に戻します。
- ・「AT#D0」コマンドを送り、DHCPクライアントの使用を無効にします。
- ・「AT#FA=bbb. bbb. bbb」コマンドを送り、自局のIPアドレスを指定します。
- ・「AT#FG=bbb. bbb. bbb」コマンドを送り、ゲートウェイ(ルーター)のIPアドレスを指定します。
- ・必要に応じて、「AT#FP1=uuuuu」コマンドを送り、データ通信用のTCPサーバーポート番号をを指定します。
- ・必要に応じて、「AT#FP2=uuuuu」コマンドを送り、TCPクライアント接続先のポート番号をを指定します。
- ・必要に応じて、「AT#FCO=bbb. bbb. bbb. bbb」コマンドを送り、TCPクライアント接続先のIPアドレスを指定します。
- ・必要に応じて、「AT%Z0=cc・・・c」コマンドを送り、TCPクライアント接続先名を指定します。
- ・「AT&W」コマンドを送り、設定を登録します。

※設定を反映するには、再起動が必要です。

○PPPoE認証を使用する場合(ルーターを経由するときは、ルーターにPPPoEパススルー/ゲートウェイ設定が必要です) ・「AT&F」コマンドを送り、工場出荷時の設定に戻します。

・必要に応じて、「AT#FP1=uuuuu」コマンドを送り、データ通信用のTCPサーバーポート番号をを指定します。

- ・必要に応じて、「AT#FP2=uuuuu」コマンドを送り、TCPクライアント接続先のポート番号をを指定します。
- ・必要に応じて、「AT#FZO=bbb. bbb. bbb. bbb」コマンドを送り、TCPクライアント接続先のIPアドレスを指定します。
- ・必要に応じて、「AT%Z0=cc・・・c」コマンドを送り、TCPクライアント接続先名を指定します。
- ・必要に応じて、「AT%P=cc・・・c」コマンドを送り、パスワードを指定します。
- ・「AT%A=cc···c」コマンドを送り、PPPoE認証IDを指定します。
- ・「AT%B=cc・・・c」コマンドを送り、PPPoE認証パスワードを指定します。
- ・「AT&W」コマンドを送り、設定を登録します。

※設定を反映するには、再起動が必要です。

※リモートでの設定変更が不要であれば、ディップスイッチのNo2をOFFにして下さい。

リモートでの設定変更が必要な場合、未登録IPアドレス切断設定(「AT#B」コマンド)が可能であれば、追加指定して下さい。

PATOK

松本無線パーツ株式会社岩国

〒740-0018 山口県岩国市麻里布町4-14-24 TEL(0827)24-0081代) FAX(0827)24-1444

2018/10